

Guide pilote

Application ACRM - Aeroclub Rene Mouchotte

1. Se connecter

Rendez-vous sur <https://acrm-cc68e.web.app>. Sur mobile, vous pouvez ajouter l'app a votre ecran d'accueil pour la lancer comme une appli native.

Mot de passe par default : acrm1956 - changez-le des votre premiere connexion (Parametres > Mon profil).

2. Preparer un vol (onglet Depart)

1 Selectionnez votre appareil

Tapez sur la carte de l'avion. Sa photo et ses documents apparaissent en dessous.

2 Renseignez les masses

Faites glisser les curseurs : pilote, copilote, passagers, bagages, carburant. Le verdict de centrage (CONFORME ou NON) s'affiche en temps reel.

3 Notez le temps de vol

Heure bloc + horametre au depart, puis a l'arrivee. Le temps de vol est calcule automatiquement.

3. Checklist & Manuel de vol

Bouton	Action
Checklist PDF	Ouvre la checklist officielle dans un nouvel onglet.
Checklist interactive	Version cochable a l'ecran. Items en blanc = a cocher au fur et a mesure. Items en violet = a faire de memoire (rappel, non cochable).
Manuel de vol	Ouvre le manuel d'utilisation de l'avion (PDF).

Astuce : dans la checklist interactive, deux onglets en haut. **Checklist** = procedures cochables. **Informations** = restrictions, carburant, vitesses. Vos coches sont sauvegardees pour la journee.

4. Mon profil (Parametres)

Onglet **Parametres > Mon profil** : modifier votre nom, votre licence, votre adresse e-mail ou votre mot de passe. Bouton rouge **Se deconnecter** en haut de la section.

5. Naviguer dans l'app

Sur mobile, glissez horizontalement pour passer d'un onglet a l'autre, ou tapez les icones de la barre du bas. Un glisser ouvre toujours l'onglet voisin a partir du haut de la page (pas de scroll memorise).